

JAK POUŽÍVAT ESPRESSINU

Espressiny Ancap jsou originální miniaturní porcelánové konvičky na vaření skvělé silné kávy. Jsou vhodné jako mimořádně fascinující dárek. Každou přípravu Vaší kávy promění v nevšední zážitek. Espressiny Ancap se vyrábějí v různých tvarech v bílém provedení a s dekorem.

Návod na přípravu kávy v porcelánovém kávovaru Ancap

Před prvním použitím si nejprve v klidu pečlivě přečtěte celý návod. Pokud čemukoli nepochopíte, zavolejte nám.

Porcelánové espressiny Ancap jsou určeny pouze pro přípravu kávy espresso z namleté pražené zrnkové kávy.

První použití: všechny díly espressiny pečlivě umyjte pod tekoucí vodou. Při prvním vaření nepoužívejte kávu – nechte překapat pouze čistou vodu. Dodržením tohoto postupu vyčistíte z espressiny případné zbytky prachu a nečistot z výroby.



1. Espressinu rozeberte na tři díly – porcelánovou konvičku, sítko a spodní nerezovou část.
2. Do spodní kovové části espressiny nalejte vodu, těsně pod ventil nebo k vyznačené rysce.

3. Do sítka nasypete hrubě mletou kávu. Kávu nepěchujte, pouze zarovnejte, varem nabyde.

TIP: K dosažení optimálního výsledku doporučujeme používat pouze kvalitní druhy kávy určených pro Espresso (jsou hruběji namlety).

4. Celý kávovar uzavřete horním dílem a pevně (ale s citem) utáhněte.

TIP: Pánové, dotažení je velmi jemné, není to součástka rypadla.



5. Složenou espressinu postavte na sporák.
6. Pro dosažení typické chuti a vzhledu espresso „cream“ kávu vařte na mírném ohni. Voda ve spodní nádobě začne vřít a vroucí voda prochází přes kávu do horní porcelánové nádoby.

Při varu konvička vydává charakteristický chrochtavý, bublavý zvuk. Jakmile zvuk ustane, espresso je hotové.



7. Konvičku okamžitě odstavte, aby se spodní nerezová nádoba nepřipálila.
8. Odklopte pokličku, kávu opatrně zamíchejte a ihned podávejte.

CANDOLA
VÁŠEŇ PRO STOLOVÁNÍ



9. Celý kávovar je horký včetně ouška a pokličky. Při nalévání kávy nebo pro jakoukoli manipulaci s kávovarem/espressinou rozhodně použijte kuchyňské chňapky. Horkou espressinu vždy stavte na podložku, jinak hrozí popálení desky stolu.

TIP: Espresso káva připravená v porcelánovém kávovaru Ancap si zachovává perfektní aroma a vůni. Vždy podávejte espresso v silnostěnných porcelánových šálcích se zakulaceným dnem. Pouze použitím silnostěnných šálek v optimálním tvaru si espresso udrží správnou teplotu, chuť a aroma.

Nabízíme pokličky na šálky chcete-li zachovat a udržet všechny složky chuti a aroma kávy. Vhodné zejména do kaváren pod širým nebem.

Na jakých tepelných zdrojích lze kávovar Ancap používat?

Espressiny lze používat na plynu, sklokeramické desce, elektrických plotýnkách i na klasickém sporáku na pevná paliva. Espressiny na 4 porce lze používat na indukčních vaříčcích. Espressiny na 2 porce nejsou určeny pro indukci.

Údržba italského kávovaru – espressiny Ancap

Espressinu rozeberte a čistěte až po kompletním vychladnutí celé nádoby. Nikdy neumývejte horkou nebo teplou espressinu studenou vodou. Nikdy nerozebírejte horkou espressinu. Vždy počkejte, až kávovar zcela vychladne. Studenou espressinu vždy opláchněte čistou vodou, zbavte zbytků kávy a usazenin. Horní porcelánovou část můžete mýt běžnými přípravky pro mytí nádobí. Kovové části nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí. Z kovové nádoby vždy vylijte všechnu zbylou vodu. Všechny části espressiny vždy utřete dosucha čistou utěrkou.

TIP: Pokud jste skutečnými labužníky pak porcelánovou část nikdy nemyjte v myčce. Opravdu chutnou kávu získáte, pokud po použití vnitřní části kávovaru omyjete pouze čistou vodou. Dobře propláchněte filtry pod tekoucí vodou. Osušte.

UPOZORNĚNÍ: Kovové části espressin určených pro indukční vařiče (většina čtyř porcových) je vyrobena z magnetické nerezavějící oceli. Kovové nádoby nejsou určeny pro dlouhodobé uchovávání vody. Při dlouhodobém a setrvalém uchovávání vody ve spodní kovové části může dojít k oxidaci kovu a nárůstu vodního kamene. Na tento jev, způsobený nevhodným používáním, se záruka nevztahuje.

Espressiny používejte pouze pro přípravu kávy, která je určena k rychlé okamžité spotřebě. Nejsou určeny na uchovávání uvařené kávy nebo vody.

Do espressiny nepatří instantní káva.

Záruka se nevztahuje na mechanicky poškozené části espressiny, či na poškození v důsledku použití espressiny v rozporu s návodem či zdravým rozumem.

Záruka se například nevztahuje na rozbité, oštipané nebo poškrábané porcelánové části, na zrezivělé, poškrábané, promáčklé či jinak mechanicky poškozené kovové části, na stržený závit nebo připálenou kovovou část, na upečenou těsnicí gumu a přišlápnuté sítko se také záruka nevztahuje.

NÁHRADNÍ DÍLY: Pokud se Vám stane jakákoli katastrofa – rozbité víčko, zničená těsnicí guma nebo sítko – objednejte si náhradní díl. Pro objednání náhradního dílu potřebujeme znát nejlépe typ (produktový kód) nebo velikost, tvar a případně barevný motiv na kávovaru (jakýkoli identifikující prvek, abychom se dopátrali, na jaký moka kávovar díl potřebujete).

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s vynikající chutí kvalitního silného espressa.